

Vietos paruošimas

1. Šlapi vidaus darbai turi būti baigti ≥ 72 val. prieš montavimą. Visi vidaus tinkavimo, glaistymo, betonavimo ar kiti darbai, kurie padidina sienų drėgmę, turi būti baigti ne vėliau kaip 72 val. prieš termoizoliacinių plokščių klijavimą. Tai užtikrina, kad drėgmė nepakenktų plokščių sukibimui ir izoliacijos kokybei.

2. Pašalinti visus nešvarumus ir medžiagas, galinčias pabloginti sukibimą. Prieš montavimą būtina kruopščiai nuvalyti sienų paviršius nuo dulkių, skiedinio likučių, dažų, tepalo ar kitų nešvarumų, kurie gali sumažinti klijų sukibimą su pagrindu. Paviršius turi būti švarus, sausas ir lygus.

3. Kabelių laidai turi būti išvesti prieš montavimą, paliekant ilgesnį galą (įvertinant KODERUS 2IN1 šiltinimo medžiagos storį). Visi elektros, signalizacijos ar kitų instaliacijų laidai turi būti įrengti iki šiltinimo darbų pradžios. Kabelių galai turi būti palikti ilgesni, kad vėliau būtų galima patogiai juos prijungti ar praleisti per termoizoliacinę plokštę, atsižvelgiant į planuojamą Koderus šiltinimo medžiagos storį.

4. Sienos gruntavimas priklauso nuo klijų instrukcijos ir grunto džiūvimo laiko. Paviršiai, kurie sugeria drėgmę arba yra trapi ir dulkėta, turi būti nugruntuoti tinkamu gruntu pagal klijų gamintojo instrukcijas. Grunto džiūvimo laikas gali skirtis priklausomai nuo grunto tipo, aplinkos temperatūros ir drėgmės – šiltinimo plokštės galima klijuoti tik po pilno grunto išdžiūvimo.

5. Montuojami profiliai arba mediniai tašai. Šių elementų įrengimas yra būtinas pirmo aukšto plokščių tiksliam lygiavimui užtikrinti. Pirmoji plokščių eilė turi būti idealiai horizontali, nes nuo jos priklauso viso fasado montavimo tikslumas ir šiltinimo sistemos kokybė. Lygiavimui visuomet naudojamas gulsčiukas arba kita tikslumo priemonė.

*** Jeigu pastate yra cokolis, profilių montuoti nereikia – cokolis užtikrina profilio funkciją.**