KODERUS
Concrete Solutions

COKOLIO MONTAVIMAS

1. Medžiagos pasirinkimas

Cokoliui rekomenduojame naudoti XPS (ekstrūzinio polistireno) plokštes, nes jos:

- Yra atsparios drėgmei
- Turi labai mažą vandens įgeriamumą
- Pasižymi didesniu atsparumu mechaniniams pažeidimams
- Tinka naudoti požeminėje bei padidintos drėgmės zonoje

2. Montavimo pradžia

1. Montavimą visada pradedame nuo kampo. (Rekomenduojame pradėti montuoti iš kairės į dešinę pusę, nes taip TG jungtis užtikrina geresnį bendrą sujungimo rezultatą).
2. Pridedame plokštę prie cokolio ir tiksliai ją pamatuojame.
3. Įsivertiname, kur reikės atlikti kampo pjovimą pagal esamą cokolio kampą. (Dažniausiai kampas būna 45°, tačiau būtina pasitikrinti individualiai).
4. Pažymime pjovimo liniją.

3. Putplasčio pjovimas

Putplastį galima pjauti:

- Rankiniu pjūklu
- Karšta viela (rekomenduojama tikslesniam pjūviui)

PATARIMAS Siekiant palengvinti darbą (ypač didesniuose objektuose), rekomenduojame pasigaminti medinę pjovimo formą (šabloną), kuri padės išlaikyti tikslų kampą ir pagreitins procesą.

SVARBU ❗ Betono išoriniuose kampuose neliečiame ir nepjauname 45°. Pjaunamas tik pats putplastis.

4. Kampų patikrinimas

Nupjautas plokštes dar kartą susidedame „sausai“ ir patikriname:

- Ar kampai tiksliai sueina
- Ar nėra tarpų
- Ar plokštės glaudžiai priglunda

*** Tik įsitikinus, kad viskas atlikta tiksliai, galime pradėti klijavimo darbus.**

5. Klijų paruošimas

1. Klijus maišome griežtai pagal gamintojo nurodymus.
2. Laikomės rekomenduojamų proporcijų ir brandinimo laiko.

6. Plokščių klijavimas

1. Klijų mase padengiame plokštės perimetrą, o vidurinėje dalyje dedami 3–6 delno dydžio klijų masės taškai (priklausomai nuo plokštės dydžio). Svarbu, kad klijai padengtų ne mažiau kaip 60 % plokštės ploto, užtikrinant tvirtą ir patikimą sukibimą.
2. Tvirtai prispaudžiame ją prie cokolio.
3. Patikriname gulsčiuku, ar plokštė priklijuota lygiai.
4. Mechaniniu būdu tvirtiname nerūdijančio plieno juosteles.

7. Sekančios plokštės montavimas

1. Ant jau priklijuotos plokštės šono purškiame poliuretano putas.
2. Klijais padengiame kitą plokštę, kurią klijuosime prie sienos.
3. Klijuojame ją prie cokolio, glaudžiai sujungdami su ankstesne.
4. Naudojame montavimo kaladėlę, kad užtikrintume lygų sujungimą tarp plokščių.
5. Įsitikiname, kad plokštės suklijuotos lygiai ir viena linija.
6. Tęsiame cokolio montavimą.